



NÁVOD K INSTALACI LEPENÉ LUXUSNÍ VINYLOVÉ PODLAHY (LVT DRY BACK) PŘED INSTALACÍ

Obecné informace

Níže naleznete pokyny pro instalaci lepených luxusních vinylových podlah. Dodržujte je pečlivě, aby byla zajištěna správná pokládka a dlouhá životnost podlahy.

Před zahájením instalace důkladně zkontrolujte veškerý materiál. Na již položenou podlahu s viditelnými vadami se nevztahuje záruka ani úhrada nákladů spojených s demontáží a opětovnou instalací.

Před pokládkou musí být provedena a zaznamenána všechna měření vlhkosti podkladu. Naměřené hodnoty nesmí překročit limity stanovené výrobcem lepidla. Významná část problémů při instalaci podlah je způsobena právě nadměrnou vlhkostí podkladu.

Výrobek skladujte na místě instalace chráněném před povětrnostními vlivy. Před pokládkou musí být podlahu aklimatizována v klimatizovaném prostoru při teplotě minimálně 20 °C po dobu nejméně 48 hodin před instalací, během ní i po jejím dokončení.

Před zahájením pokládky musí být podklad čistý, suchý a řádně připravený. Veškeré opravy a příprava podkladu musí být dokončeny s dostatečným předstihem, aby podklad mohl před instalací zcela vyschnout.

Zkontrolujte kartony a ověřte, že dodaný výrobek odpovídá objednávce a pochází ze stejné výrobní šarže. Pokud jsou dodány různé šarže, doporučuje se během pokládky střídat lamely z několika balení, aby se minimalizovaly případné rozdíly v odstínu.

Pokud výrobek vykazuje nesprávný vzhled nebo jakoukoli zjevnou vadu, instalaci ihned přerušte a kontaktujte svého prodejce.

DŮLEŽITÉ: Přestože jsou všechny podlahy vyráběny podle přísných standardů kontroly kvality, může se výjimečně vyskytnout vadný kus. Pokud si před nebo během pokládky všimnete nadměrné nebo zjevné vady, instalaci okamžitě přerušte a kontaktujte svého prodejce. Výrobce nenese odpovědnost za reklamace týkající se viditelných vad u již nainstalované podlahy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Správná příprava podkladu a použití vhodné podložky (je-li vyžadována) jsou zásadní pro bezproblémovou instalaci podlahy. Nerovný nebo hrubý podklad se může po pokládce projevit na povrchu podlahy a způsobit rychlejší opotřebení nejvíce zatěžovaných míst.

Před zahájením pokládky odstraňte všechny nerovnosti podkladu přesahující 1 mm na délce 200 mm.

DŘEVĚNÉ PODKLADY

Dřevěný podklad musí být pevný, rozměrově stálý a musí být umístěn minimálně 450 mm (18") nad úrovní terénu.

Pod podlahou musí být zajištěno dostatečné křížové odvětrávání a zemina v prostoru pod podlahou musí být opatřena vhodnou parotěsnou zábranou. Podlahu neinstalujte na dřevěný podklad, který je přímo položen na betonové desce nebo na roštu bez odpovídající izolace.

Dřevěný podklad musí být překryt minimálně 6 mm (1/4") silnou překližkou, která zajistí hladký a rovný povrch vhodný pro pokládku.

Výrobek neinstalujte na OSB desky, dřevotřísku ani jiné deskové materiály s nízkou pevností.

Překližkové desky pokládejte těsně vedle sebe, nikoli však natěsno. Spoje sousedních desek musí být vzájemně odsazeny minimálně o 400 mm (16"). Pokládku začněte v jednom rohu místnosti a pokračujte diagonálně přes celou plochu.

Pro upevnění překližky nepoužívejte běžné ocelové hřebíky, cementem povlakované hřebíky ani hřebíky s pryskyřičnou úpravou.

Nedoporučuje se překližku lepit, protože některá rozpouštědlová lepidla mohou způsobit zabarvení vinylové podlahy.

Hřebíky nebo vruty rozmístěte po obvodu desky maximálně po 100 mm (4") a minimálně 10 mm (3/8") od okraje.

Veškeré nerovnosti povrchu (například otlaky od kladiva) musí být opraveny a vyrovnány.

BETONOVÉ PODKLADY

Betonový podklad musí být pevný, suchý, čistý a dokonale rovný.

Před pokládkou odstraňte prach, nečistoty, zbytky rozpouštědel, barev, vosků, mastnoty, olejů i všech ostatních cizích materiálů.

Nové betonové desky musí být před instalací zcela vyzrálé a vyschlé.

U všech betonových podkladů je nutné provést měření vlhkosti a alkalinity.

Betonový podklad: maximální vlhkost 2,5 % CM

Anhydritový podklad: maximální vlhkost 0,5 % CM

Nevkládejte podlahu na podklad s emisemi vlhkosti vyššími než 2,42 kg/100 m² za 24 hodin (5 lbs/1000 ft²/24 h) při měření metodou chloridu vápenatého.

Stejně jako u dřevěných podkladů musí být všechny nerovnosti povrchu před pokládkou opraveny a vyrovnány.

Pokládka na betonové podklady s podlahovým vytápěním je povolena za předpokladu, že teplota povrchu podlahy nepřesáhne 27 °C. Před zahájením instalace musí být systém podlahového vytápění zapnutý, aby se odstranila zbytková vlhkost z podkladu.

Pokládka na stávající pružné podlahové krytiny (například PVC nebo vinyl) se nedoporučuje.

UPOZORNĚNÍ

Nestávající pružné podlahové krytiny ani jejich podkladové vrstvy nebruste, neškrábejte, netryskujte ani mechanicky nerozměľňujte.

Tyto materiály mohou obsahovat azbestová vlákna, která nejsou na první pohled rozpoznatelná. Použití výše uvedených postupů může způsobit uvolnění azbestového prachu. Vdechování azbestových vláken může vést k závažným zdravotním problémům, včetně rakoviny nebo jiných onemocnění dýchacích cest.

Konečné posouzení vhodnosti podkladu a jeho vlivu na výsledný vzhled podlahy je plně odpovědností osoby provádějící instalaci.

INSTALACE

Obecná pravidla

Použijte vhodné lepidlo podle typu podkladu a pokládané podlahy.

Nanášejte schválené lepidlo pomocí zubové stěrky 1,5 × 1,5 × 1,5 mm se čtvercovými zuby.

Pomocí křídové šňůry si rozděľte místnost na jednotlivé pracovní úseky.

Lepidlo začněte nanášet od průsečíku vyznačených linií a rozetřete jej v doporučeném množství.

Pokládka do mokrého lepidla (Wet Set)

Lepidlo naneste v tenké a rovnoměrné vrstvě.

Velikost jedné pracovní plochy by neměla být větší, než lze položit přibližně během 20 minut při běžných podmínkách (21 °C a 40 % relativní vlhkosti vzduchu).

Po nanesení lepidla vyčkejte několik minut, než začne zasychat, a poté pokládejte lamely, dokud je lepidlo stále mokré.

Lamely pevně přitlačte do lepidla, aniž byste s nimi posouvali, a průběžně kontrolujte, že se na rubovou stranu podlahy přeneslo alespoň 90 % vrstvy lepidla.

Pro řezání okrajových dílů použijte řezačku na LVT nebo metodu naříznutí a zlomení materiálu.

Pokládka do zavadlého lepidla (Dry Set)

Lepidlo naneste v tenké a rovnoměrné vrstvě.

Nechte jej zavadnout, dokud nezmění barvu a nebude se při dotyku prstem přenášet. V této fázi bude lepidlo velmi lepivé.

Lamely pokládejte do zavadlého lepidla pečlivě a přesně, protože jejich následné přemístění bude obtížné.

Po položení každé části podlahy ji ihned převálejte třídlým přitlačným válcem o hmotnosti 45 kg (100 lbs).

Celou podlahu znovu převálejte po 1–2 hodinách a následně ještě jednou po dokončení pokládky, a to v obou směrech.

Případné přebytky lepidla ihned odstraňte mýdlovou vodou. Zaschlé lepidlo se odstraňuje velmi obtížně.

Po obvodu místnosti namontujte dřevěné nebo vinylové soklové lišty, případně krycí profily u stěn, kuchyňských linek apod.

Přechodové profily a silikonový tmel nainstalujte kolem van, toalet a dalších pevných prvků.

Zaschlé lepidlo odstraňujte pouze schváleným nehořlavým čisticím prostředkem nebo vhodným rozpouštědlem.

Podlahu po instalaci minimálně 48 hodin neumývejte ani jinak neošetřujte. Po uplynutí této doby ji vytřete vlhkým mopem, abyste odstranili zbytky nečistot z povrchu.

PO INSTALACI

Péče a údržba

Pro ochranu podlahy doporučujeme umístit před všechny vstupy z exteriéru kvalitní čistící rohože. Omezíte tím zanášení písku a dalších abrazivních nečistot, které mohou způsobovat nadměrné opotřebení podlahy.

Pokud je podlahy instalována v kuchyni, doporučuje se před dřez umístit menší kobereček nebo podložku zachycující vodu a nečistoty. Pokud kobereček navlhne, vyjměte jej a nechte důkladně vyschnout.

Veškerý nábytek používaný na vinylové podlaze opatřete vhodnými ochrannými podložkami. Ty umožní snadnější posouvání nábytku bez poškrábání povrchu. Ochranné podložky pravidelně čistěte od zachyceného písku a nečistot.

Pro zachování krásného vzhledu podlahy ji pravidelně zametejte, vysávejte nebo čistěte prachovým mopem.

Nepoužívejte domácí čisticí prostředky obsahující vosk, protože mohou způsobit kluzký povrch nebo změnu vzhledu podlahy.

Podlahu čistěte podle potřeby zametením nebo vysátím. Nepoužívejte nadměrné množství vody ani nenechávejte na podlaze stát louže, protože vlhkost může poškodit podklad.

Nedovolte domácím zvířatům s neostříhanými drápy chodit po podlaze, protože mohou způsobit hluboké škrábance.

Veškeré rozlité potraviny a tekutiny odstraňte co nejdříve.

Nepoužívejte kyselé ani abrazivní univerzální čisticí prostředky, práškové čističe, olejová mýdla, prostředky na ruční mytí nádobí ani přípravky na odstraňování prachu.

Stopy od obuvi a drobné oděrky lze odstranit lokálním čištěním pomocí neabrazivního univerzálního čističe a měkkého bílého čisticího padu.

Běžné nečistoty odstraňujte vlhkým mopem s teplou mýdlovou vodou. Před každým mokrým čištěním podlahu vždy nejprve zametěte nebo vysajte.

Pokud dojde k hlubokému poškození některé lamely, může být nutné ji vyměnit za novou. Výrobce doporučuje uschovat několik náhradních lamel pro případ budoucí opravy.

Při výměně lamely ji opatrně nařízněte diagonálně ostrým nožem a dbejte na to, aby nedošlo k poškození okolních lamel. Pro snadnější vyjmutí lze místo před demontáží nahřát horkovzdušnou pistolí nebo fénem.

po dobu přibližně 45 sekund, nebo dokud nebude lamela na dotek teplá. Poté lamelu opatrně vypáče směrem od jejího středu. V případě potřeby postup opakujte a zahřejte ji znovu.

Po odstranění lamely vyrovnejte podklad (například pomocí opravné nebo samonivelační stěrky), v případě potřeby znovu naneste lepidlo a následně položte novou lamelu.

Na nově položenou podlahu neumísťujte těžký nábytek po dobu minimálně 24 hodin.

Vyvarujte se dlouhodobého působení nadměrného tepla a intenzivního slunečního záření, které může urychlit stárnutí materiálu a negativně ovlivnit jeho vlastnosti.

Pro více informací kontaktujte dok.epuflooring@epufloor.com.

