

Montážní návod – Půdní schody OMAN LONG EXTRA

140×70 cm

1. Technické údaje produktu

- Rozměr schodů: 140 × 70 cm (vnější rám)
- Doporučený stavební otvor: cca o 2 cm větší než rám
- Max. výška místnosti: do 310–330 cm (dle nastavení žebříku)
- Tloušťka víka: 46 mm (izolace 40 mm polystyren)
- Součinitel prostupu tepla U: cca 0,85 W/m²K
- Nosnost: max. 160 kg
- Žebřík: 4-dílný dřevěný, protiskluzové nášlapy, ocelové spony

2. Doporučené nářadí a materiál

Nářadí:

- Aku šroubovák / vrtačka
- Vodováha
- Metr, tužka
- Pila na dřevo (pro zkrácení žebříku)
- Sada vrtáků a bitů
- Imbus / klíč

Materiál:

- Montážní šrouby (dle konstrukce, obvykle 6–8 ks)
- Dřevěné klínky pro vyrovnaní rámu
- Izolační páska / pěnové těsnění
- Krycí lišty (volitelné)

3. Příprava stavebního otvoru

- 1) Připravte otvor ve stropě v rozměru cca 142 × 72 cm.
- 2) Otvor musí být pravoúhlý, pevný a rovný.
- 3) Zkontrolujte, že v místě montáže je dostatek prostoru pro vyklopení žebříku.
- 4) Stropní konstrukce musí být nosná (trámy, věnce, výztuhy).

4. Montáž rámu schodů

- 1) Vložte rám schodů do připraveného otvoru.
- 2) Pomocí klínek rám vyrovnejte do vodorovné polohy.
- 3) Zkontrolujte vodováhou rovinu ve všech směrech.
- 4) Připevněte rám k nosné konstrukci pomocí šroubů (min. 6 ks).
- 5) Šrouby dotahujte postupně a rovnoměrně, aby nedošlo k deformaci rámu.

5. Montáž a nastavení žebříku

- 1) Opatrně otevřete víko a vyklopte žebřík.
- 2) Namontujte pružinový mechanismus dle dodaných dílů.
- 3) Změřte skutečnou výšku od podlahy ke spodní hraně rámu.
- 4) Podle potřeby zkraťte spodní díl žebříku tak, aby dosedal na podlahu.
- 5) Namontujte ochranné patky na konce žebříku.

6. Dokončení a izolace

- 1) Prostor mezi rámem a stavebním otvorem vyplňte izolací (např. pěnovým těsněním).
- 2) Pro estetické zakončení použijte krycí lišty (volitelné).
- 3) Ověřte, že víko dobře dosedá a zámek správně drží.

7. Kontrola funkce a bezpečnost

- Schody několikrát otevřete a zavřete – pohyb musí být plynulý.
- Zkontrolujte dotažení všech šroubů.
- Zkontrolujte stabilitu žebříku a dosednutí na podlahu.
- Maximální nosnost 160 kg nepřekračujte.
- Montáž doporučujeme provádět ve dvou osobách.